

# GUMMIVENTILE NICHT ÜBERLAGERN

Sachgerecht lagern und montieren

## Hinweise zum Montieren

- **Gute und sachgerechte Schmierung:** Risse bei der Montage vermeiden.
- **Ohne Winkelversatz einziehen:** Schräges Einziehen erhöht deutlich die Beanspruchung und damit die Beschädigungsgefahr des Ventils.

## Hinweise zum Lagern

- Ventile nicht überlagern: First in - first out gewährleisten (nicht auf Vorrat kaufen).
- Sachgerechte Lagerung: Kühl und dunkel, vor Sonnenlicht und Ozon geschützt, nicht im gleichen Raum mit elektrischen Geräten (z. B. Kompressoren) oder Chemikalien.

## Was passiert bei falscher Lagerung

- Falsche Lagerung beschleunigt die natürliche Alterung des Gummis.
- Elastizität des Gummis wird kleiner.
- Durch die verursachte Dehnung bei der Montage können Risse im Einspannbereich entstehen.
- Gefahr des Druckverlusts im Reifen durch wachsende Risse oder Durchrisse im Ventil.
- Risiko einer Reifenpanne oder eines Unfalls stark erhöht.



Überaltertes, abgerissenes Ventil



Ozonrisse



Axialer Einzug